



Spécifications

Gamme de température:	De 33 à 300°C (91 à 572°F)
Gamme:	$\leq 100^{\circ}\text{C}$ ($\leq 212^{\circ}\text{F}$): $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (1.6°F) 100 à 200°C (212 à 392°F): $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ (3.2°F) 200 à 300°C (392 à 572°F): $\pm 2.8^{\circ}\text{C}$ (5.6°F)
Stabilité:	$\leq 100^{\circ}\text{C}$ ($\leq 212^{\circ}\text{F}$): 0.1°C ($\pm 0.2^{\circ}\text{F}$) 100 à 200°C (212 à 392°F): 0.2°C ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$) 200 à 300°C (392 à 572°F): 0.4°C ($\pm 0.8^{\circ}\text{F}$)
Résolution:	0.1°C (0.1°F)
Temps de chauffage:	Environ 30 minutes de 33 à 300°C (91 à 572°F)
Temps de refroidissement:	Environ 30 minutes de 300 à 100°C (572 à 122°F)
Profondeur du puits:	90mm (3.54")
Diamètre d'ouverture:	$\varnothing 3.5\text{mm}$ (2), $\varnothing 4.2\text{mm}$, $\varnothing 5\text{mm}$, $\varnothing 6.8\text{mm}$
Affichage:	Double DEL
Alimentation:	110V CA, 2.5A
Certifications du produit:	CE
Température de fonctionnement:	5 à 35°C (41 à 95°F)
Température de stockage:	-20 à 60°C (-4 à 140°F)
Gamme d'humidité de fonctionnement:	15 à 80 %
Dimensions:	180 x 114 x 233mm (7.1 x 4.5 x 8.8")
Poids:	3kg (6.6lbs)

Ce calibrateur à bloc sec permet un étalonnage précis de la température dans une large gamme de 33°C à 300°C (91°F à 572°F). Le R2900 a été conçu avec plusieurs options d'ouverture afin de répondre aux exigences industrielles et de laboratoire. Idéal pour étalonner les RTD, les thermocouples et les petits thermomètres biméalliques, ce puits sec offre une solution polyvalente et efficace pour maintenir la précision des dispositifs de mesure de la température.

Caractéristiques

- Conçu pour étalonner les RTD, les thermocouples et les petits thermomètres biméalliques
- Le double affichage DEL permet de surveiller simultanément la température réglée et la température réelle
- S'adapte à plusieurs tailles de sondes avec des ouvertures de $\varnothing 3.5\text{mm}$ (x2), $\varnothing 4.2\text{mm}$, $\varnothing 5\text{mm}$ et $\varnothing 6.8\text{mm}$
- °C ou °F sélectionnables par l'utilisateur

Modèle	Description
R2900	Calibrateur à bloc sec
R8890	Étui rigide grand format
R2900-NIST	Calibrateur à bloc sec & NIST